

CODIGOS DE ERROR DESPACHO DPC 4.0

Se ve	Descripcion
00	Reset por Power On
01	ERROR DE SETEO DPC
02	RESET POR ERROR
03	ERROR ESTACION 1
04	ERROR ESTACION 2
05	ERROR ESTACION 3
06	ERROR ESTACION 4
07	ERROR COMANDO ESTACION (interno programa)
08	
09	
10	Falla de comunicación con PC
11	Falla de comunicación con ascensor 1
12	Falla de comunicación con ascensor 2
13	Falla de comunicación con ascensor 3
14	Falla de comunicación con ascensor 4
15	ERROR Nro PAQUETE
16	ERROR PARÁMETROS ASC 1
17	ERROR PARÁMETROS ASC 2
18	ERROR PARÁMETROS ASC 3
19	ERROR PARÁMETROS ASC 4
20	MARCA DE SUPERVISOR
21	
22	
23	
24	LLAMADA SUBIR LADO 1 RETENIDA
25	LLAMADA SUBIR LADO 1 ANUI
26	LLAMADA BAJAR LADO 1 RETENIDA
27	LLAMADA BAJAR LADO 1 ANUI
28	LLAMADA SUBIR LADO 2 RETENIDA
29	LLAMADA SUBIR LADO 2 ANUI
30	LLAMADA BAJAR LADO 2 RETENIDA
31	LLAMADA BAJAR LADO 2 ANUI